

Monteringsvejledning - LVT looselay fra Migadan

Klargøring af gulv

Ved montering af LVT looselay er det vigtigt, at undergulvet er plant og har en tolerance på max +/- 2mm over 2 m. Derudover skal undergulvet være helt tørt og rent. Gulvet skal være helt rensset for evt. gammel lim, maling og spartelmasse, da selv små ujævnheder i undergulvet vil være synlig efter montering.

Akklimatisering og temperatur

Plankerne skal akklimatiseres i installationsrummet i minimum 48 timer inden montering. Pakkerne lægges i små stakke med plads mellem stakkene. For at sikre god akklimatisering af plankerne/fliserne skal stakkene placeres væk fra områder med direkte sollys samt væk fra varme- og kuldekilder. Temperaturen i rummet skal være mellem 18°C - 25°C. Temperaturen skal holdes på dette niveau under akklimatisering, montering og minimum 72 timer efter montering.

Vi anbefaler fuldklæbning

Vi anbefaler at plankerne såvel som fliserne fuldklæbes med lim, der er godkendt til vinylgulv.

Gulvvarme

LVT looselay kan monteres på gulve med gulvvarme. Overfladetemperaturen på gulvet må på intet tidspunkt overstige 27°C. Direkte kontakt med rørsystemet skal undgås. LVT looselay fra Migadan egner sig ikke til montering på elektrisk gulvvarme. Gulvvarmen skal være slukket i forbindelse med akklimatiseringen, montering og mindst 48 timer efter montering er færdig. Herefter kan man tænde gulvvarmen igen. Dog må temperaturen ikke hæves med mere end et par grader i døgnet.

Løbende vedligeholdelse

Gulvet støvsuges eller fejes for at få støv og snavs væk. Ved vask skal der bruges neutral gulvvask. Derudover er det vigtigt, at der ikke bruges meget vand.