

Montering af væg til væg tæpper

Klargøring

Ved opmåling af rummet er det vigtigt at være helt sikker på størrelsen. Ved bestilling er det en fordel at bestille med et overmål på ca. 10-15 cm i både længden og i bredden.

Forberedelse

Sørg for at undergulvet er i orden. Lægges tæppet på et eksisterende gulv er det vigtigt at sørge for at undergulvet er plant og fast. Ujævnheder vil med tiden kunne blive synlige. Er gulvet netop blevet vasket sørg da for at gulvet er helt tørt inden montering. Fjern fodlister eller fejelister alt afhængig af hvor kraftige fodlisterne er. Til montering af et væg til væg tæppe skal du bruge en hobbykniv samt blade til udskiftning, en kraftig saks og dobbeltklæbende tape.

Montering

Monter dobbeltklæbende tape i rummets endevægge. Tapens øverste beskyttelsespapir skal blive siddende lidt endnu. Rul tæppet ud så overmålet er fordelt ligeligt så det lægger op ad væggene. Med håndtaget af saksen eller en kraftig lineal presse du nu tæppet ned i samlingen mellem gulv og væg, så der dannes en fold. Nu kan tilskæringen begynde. Start med at skære i et hjørne ved at presse knivens spids ned i hjørnet og skær langs kanten med kniven i en skrå vinkel. Det anbefales at der er 1-2 mm luft mellem tæppets kant og væggen/fodpanel. Dette mellemrum dækkes af fodpanel/fejeliste.

Afslutning

Når tæppet er skåret pænt til hele vejen rundt og ligger som du vil have det løftes tæppet så beskyttelsespapiret på tapen kan fjernes. Pres nu tæppet ned så det sætter sig godt fast på tapen. Herefter monteres fodlister/fejelister igen.

